

② Con el botón de arranque

Con el acelerador ligeramente abierto, presione el botón de arranque.

Con el pedal de arranque

Pise ligeramente el pedal de arranque hasta que note resistencia.

A continuación, deje que el pedal de arranque vuelva a la posición superior de su carrera.

Con el acelerador ligeramente cerrado, accione el pedal de arranque. Empuje el pedal desde la posición superior de la carrera hasta abajo con un movimiento rápido y seguido.

No deje que el pedal de arranque vuelva libremente contra su tope porque la carcasa del motor podría estropearse.

Temperatura baja del aire, 10 °C o menos:

- ① Siga los pasos 1-5 de "Temperatura normal del aire".

- ② Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.

- ③ Siga calentando el motor hasta que opere con suavidad y responda al acelerador cuando la palanca del estrangulador está en la posición de apertura completa.

Si el motor no arranca:

- ① Desconecte el interruptor de encendido.
- ② Presione a fondo la palanca del estrangulador a la posición de apertura completa.
- ③ Abra por completo el acelerador.
- ④ Accione el motor varias veces con el pedal de arranque.
- ⑤ Siga los pasos 1-2 de "Temperatura alta del aire".

Si el motor no arranca ➡ P.74