

# Indicadores

## Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (Inyección programada de combustible)


Se enciende brevemente cuando se conecta el interruptor de encendido.

Si se enciende mientras el motor está en marcha:

 P. 80

## Indicadores de la posición de la transmisión

Indican la posición de la transmisión, de 1ª. a 4ª.

 Indicador de intermitente izquierdo

 Indicador de intermitente derecho

**N** Indicador de punto muerto  
Se enciende cuando la transmisión se encuentra en punto muerto.

 Indicador de luz de carretera