

## Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)

---

Si se enciende el indicador mientras conduce, es posible que exista un problema grave en el sistema de PGM-FI. Reduzca la velocidad y lleve el scooter a su concesionario para que lo inspeccionen lo antes posible.