

## **Riparazione e sostituzione della camera d'aria**

Se una camera d'aria è forata o daneggiata, va sostituita il prima possibile. Una camera d'aria riparata può non essere affidabile quanto una nuova e può fallire durante la guida.

Se è necessario eseguire una riparazione temporanea rattoppando la camera d'aria o usando un sigillante spray, guidare con cautela a velocità ridotta e far sostituire la camera d'aria prima di guidare di nuovo. Ogni volta che si sostituisce una camera d'aria, il pneumatico deve essere ispezionato attentamente, come descritto a pag. 30 .