

Intervalo (km)*1				a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	4.000	8.000	12.000			
	■	■	■	4.000	Linha de combustível: verificar	—
			■	12.000	Filtro de combustível: trocar	—
	■	■	■	4.000	Acelerador: verificar	6-11
			■	12.000	Filtro de ar úmido (tipo viscoso): trocar*2	6-5
	■	■	■	4.000	Dreno do filtro de ar: limpar*3	6-6
	■		■	4.000	Vela de ignição: verificar	6-8
		■		8.000	Vela de ignição: trocar	6-8
■	■	■	■	4.000	Folga das válvulas: verificar	6-9
■	■	■	■	4.000	Óleo do motor: trocar*4,5,6	6-7
			■	12.000	Tela do filtro de óleo: limpar	—
			■	12.000	Filtro centrífugo de óleo: limpar	—
■	■	■	■	4.000	Marcha lenta: verificar	—
	■	■	■	4.000	Sistema de escapamento: verificar	—
a cada 1.000 km					Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*7	6-12
	■	■	■	4.000	Fluido de freio (BIZ125 EX): verificar o nível*8	6-17
	■	■	■	4.000	Sapatas e pastilhas do freio (BIZ125 EX): verificar o desgaste*9	6-19/6-20
	■	■	■	4.000	Sapatas do freio (BIZ125 KS • ES): verificar o desgaste*9	6-19
■	■	■	■	4.000	Sistema de freio: verificar	6-16 a 6-20
	■	■	■	4.000	Interruptor da luz do freio: verificar	6-20
	■	■	■	4.000	Farol: ajustar o fecho	6-32
■	■	■	■	4.000	Embreamento: verificar	6-11