

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----|
| AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE | 9 |
| BENZIN UND ÖL | 31 |
| ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN | 37 |
| ANLASSEN DES MOTORS | 41 |
| EINFAHREN | 45 |
| FAHREN DES MOTORRADES | 47 |
| WARTUNG | 49 |
| Motoröl | 49 |
| Zündkerze | 55 |
| Ventilspiel | 57 |
| Einstellung der Steuerkette | 61 |
| Reinigen des Luftfilters | 63 |
| Bedienung des Gasdrehgriffes | 65 |
| Einstellung des Vergasers | 67 |
| Einstellung der Kupplung | 69 |
| Antriebskette | 71 |
| Vorderradbremse | 75 |
| Hinterradbremse | 79 |
| Überprüfung der vorderen und hinteren Federung | 83 |
| Ausbau des Vorderrades | 85 |
| Ausbau des Hinterrades | 89 |
| Pflege der Batterie | 91 |
| Auswechseln der Sicherung | 93 |
| Pflege der Reifen | 95 |
| Einstellung des Bremslichtschalters | 97 |
| Werkzeugsatz | 99 |
| WARTUNGSTABELLE | 101 |
| TECHNISCHE DATEN | 102 |
| SCHALTBILD | 103 |