

Pour remplacer le fusible, ouvrir le porte-fusible et extraire les barrettes avec le fusible, en soulevant l'ensemble. Faire sortir les barrettes par les extrémités du fusible en les faisant coulisser et mettre le fusible au rebut. Faire glisser les barrettes sur les extrémités du nouveau fusible, les repousser dans le porte-fusible et refermer ce dernier.

ATTENTION:

- **Ne jamais utiliser un fusible dont l'ampérage est différent de celui spécifié. En effet, ceci pourrait occasionner une détérioration importante du circuit électrique ou un incendie, avec perte de l'éclairage et de la puissance du moteur, plaçant le pilote dans une situation dangereuse si cela se produit la nuit ou dans la circulation.**
- **Ne pas ouvrir les barrettes en les ployant pour extraire un fusible; en effet, on risque de les tordre, ce qui entraîne un mauvais contact avec le nouveau fusible. Un fusible mal maintenu risque d'endommager le circuit électrique et peut même déclencher un incendie.**

Zum Auswechseln der Sicherungen den Sicherungskastendeckel entfernen. Die alte Sicherung aus den Klemmen herausziehen; oder längs verschieben, bis ein Ende herauskommt, dann mit den Fingern herausheben. Eine neue Sicherung zwischen die Klemmen hineindrücken, und den Sicherungskastendeckel wieder anbringen.

WARNUNG:

- **Niemals eine Sicherung mit einer anderen Nennbelastbarkeit als der vorgeschriebenen verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu ernsthafter Beschädigung der elektrischen Anlage oder zu einem Brand kommen, was einen gefährlichen Ausfall der Beleuchtung oder der Zündung bei Nacht oder in dichtem Verkehr zur Folge hat.**
- **Zum Herausnehmen einer Sicherung nicht die Klemmen aufbiegen; verbogene Klemmen können die Ursache für schlechten Kontakt mit den neuen Sicherungen sein. Eine lose Sicherung kann Beschädigung der elektrischen Anlage oder sogar einen Brand verursachen.**