



FREIO TRASEIRO

O parafuso de parada (1) serve para ajustar a altura do pedal.

Para ajustar, desaperte a porca de fixação (2) e gire o parafuso de regulagem.

Verifique regularmente a folga do pedal: 20-30mm

Para verificar, gire a roda com a mão e veja a distância que o pedal pode ser empurrado antes que o freio comece a funcionar. A regulagem é feita girando-se a porca (3) para dentro ou para fora, conforme o necessário. Girando-a no sentido horário, diminui a folga.