



REGISTRO DO TANQUE

O registro do tanque (1) está localizado debaixo do lado esquerdo do tanque de combustível.

Na posição "OFF" o combustível não passa do tanque para o carburador. A válvula deve ser colocada nesta posição quando a motocicleta não estiver em uso.

Gire a válvula para "ON" (para baixo) para a condução normal (o combustível irá fluir para o carburador).

Girando a válvula para posição "RES", o combustível começa a fluir da reserva.