



## REGULAGEM DA EMBREAGEM

1 – A folga Normal é de 10-20mm na extremidade da alavanca de embreagem. Quando for necessário regulagem; desaperte a porca de fixação (1) no ajustador inferior (2) e regule.

2 – A regulagem pode ser feita da mesma forma no ajustador superior (3).