



FREIO DIANTEIRO

Fluido do freio.

É importante que seja mantido o nível adequado do fluido de freio no reservatório. Retire a tampa, a placa e o diafragma. Complete com Fluido de Freio SAE J1703 até o nível máximo (1). Reinstale o diafragma, a placa e a tampa, apertando firmemente. Sempre que o fluido ultrapassar o nível mínimo, verifique as pastilhas do freio para ver se não há desgaste (ver pág. 41). Se o desgaste das pastilhas não exceder os limites especificados, é sinal que há vazamento de fluido. Consulte seu revendedor HONDA mais próximo.