

TABELA DE MANUTENÇÃO

PLANO DE REVISÕES PERIÓDICAS

ITEM	OPERAÇÃO	500 Km	1.000 Km	1.500 Km ou 06 meses	2.000 Km ou 08 meses	2.500 Km ou 01 ano	3.000 Km	3.500 Km ou 06 meses	4.000 Km ou 08 meses	4.500 Km ou 01 ano	5.000 Km ou 02 anos	5.500 Km ou 02 meses	6.000 Km ou 03 meses	6.500 Km ou 03 meses	7.000 Km ou 03 meses	7.500 Km ou 03 meses	8.000 Km ou 03 meses	8.500 Km ou 03 meses	9.000 Km ou 03 meses	
		Óleo do motor	Obs. 01 - Trocar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elemento do filtro de óleo	- Limpar - Trocar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro de ar	Obs. 02 - Limpar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Velas de ignição	- Limpar e ajustar ou trocar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Folga dos válvulas	- Verificar e ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carburadores	- Limpar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funcionamento do acelerador	- Ajustar e sincronizar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tensão da corrente de comando	- Verificar e ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tensão da corrente dos balanceros	- Ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tampa e tubulações	- Ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piloto de combustível	- Verificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Molamento da coluna de direção	- Limpar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nível do fluido de freio	- Verificar e ajustar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PASTILHAS DO FREIO	- Verificar e completar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freio traseiro e embreagem	- Verificar o ajuste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rodas e pneus	- Verificar, ajustar e lubrificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corrente de transmissão	Obs. 03 - Verificar e calibrar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nível de solução de bateria	Obs. 04 - Verificar, ajustar e lubrificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lâmpadas e equipamentos elétricos	Obs. 05 - Verificar e completar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Óleo de suspensão dianteira	- Verificar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carta traseira	- Substituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Parafusos, porcas e fixações	- Engraxar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	- Verificar e reapertar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OBS.: (01) Substituir a cada 3.000 Km. Verifique o nível de óleo diariamente e complete se necessário.
 (02) Sob condições de muita poeira, limpar com maior frequência.
 (03) Verificar e calibrar os pneus semanalmente ou a cada 1.000 Km.
 (04) Verificar, ajustar e lubrificar a corrente de transmissão semanalmente ou a cada 1.000 Km.
 (05) Verificar o nível de solução de bateria semanalmente ou a cada 1.000 Km.