

Ref.	Descrição	Função
6	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor.
7	Faixa vermelha do Tacômetro	<p>Nas acelerações, evite que o ponteiro do tacômetro atinja a faixa vermelha.</p> <p>NUNCA opere o motor como ponteiro do tacômetro além da faixa vermelha.</p> <p>ATENÇÃO: O motor pode sofrer sérias avarias caso o ponteiro do tacômetro ultrapasse a faixa vermelha.</p>
8	Botão de “zeragem” do odômetro parcial	<p>Faz o odômetro parcial retornar a zero.</p> <p>Gire o botão no sentido indicado.</p>
9	Odômetro parcial	Indica a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta.
10	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto.
11	Medidor do nível de Combustível	Indica a quantidade aproximada de combustível disponível no tanque.
12	Interruptor do sinalizador de advertência	Ao acionar o interruptor, as quatro sinaleiras acenderão intermitentemente.