

## RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PNEUS

A pressão correta dos pneus proporciona uma melhor estabilidade, conforto ao dirigir e uma maior durabilidade.

Verifique a pressão dos pneus freqüentemente e ajuste, se necessário.

Pressão dos pneus FRIOS kg:cm <sup>2</sup> (PSI)	Piloto	Diant.: 1,75 (24) Tras.: 2,25 (32)
	Piloto e passageiro	Diant.: 1,75 (24) Tras.: 2,50 (36)
Medida dos Pneus	Diant.: Tras.:	3,60 S 19-52 S F11 4,10 S 18-60 S K127

Verifique se não há cortes nos pneus, pregos ou outros objetos encravados. Dirija-se a uma concessionária HONDA para reparar ou trocar pneus, câmaras de ar e para balancear as rodas.

## CUIDADO

- \* ***Pneus com pressão incorreta sofrem um desgaste anormal além de afetarem a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até saírem dos aros, danificando as válvulas das câmaras de ar.***
- \* ***Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso pois a aderência pneu-solo diminui, prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.***
- \* ***O uso de pneus com medidas diferentes das recomendadas pode afetar negativamente a dirigibilidade da motocicleta.***
- \* ***Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de uso.***

### Profundidade mínima dos sulcos

dianteiro: 1,5 mm  
traseiro: 2,0 mm