

Manutenção

Tabela de manutenção

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso. Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada ... km	Ref. Pág.	
Óleo do motor obs. 1	- Trocar	?	?	3000	52	
Elemento do filtro de óleo obs. 2	- Substituir	?	?	6000	53	*
Filtro de ar obs. 3	- Limpar		?	6000	57	
Velas de ignição	- Limpar, ajustar ou trocar	?	?	3000	56	
Folga das válvulas	- Verificar e ajustar	?	?	3000	54	
Carburadores	- Ajustar e sincronizar	?	?	3000	61	*
	- Limpar		?	6000		
Funcionamento do afogador	- Verificar e ajustar	?	?	3000	32	*
Funcionamento do acelerador	- Verificar e ajustar	?	?	3000	60	*
Tensão da corrente de comando	- Ajustar	?	?	3000	55	*
Balanceros	- Ajustar	?	?	3000	-	*
Tanque e tubulações	- Verificar	?		6000	58	*
Filtro de combustível	- Limpar	?		6000	58	*