

4. Reinstale a tela no copo do filtro.  
Substitua o anel de vedação. Reinstale manualmente o copo do filtro, certificando-se que o anel de vedação esteja em sua posição correta.  
Aperte em seguida o copo do filtro com o torque especificado.  
TORQUE: 3,0-5,0 N.m (0,3-0,5 kg.m).  
Após a instalação, abra o registro de combustível (posição ON) e verifique se há vazamentos.

### **Outras verificações**

Verifique se o tubo de combustível está deteriorado, danificado ou com vazamentos. Substitua-o, se necessário.

