

## Ajuste do acelerador

### Inspeção do cabo

Verifique se a manopla do acelerador funciona suavemente desde a posição totalmente aberta até a totalmente fechada e em todas as posições do guidão. Inspeccione as condições do cabo do acelerador, desde a manopla até o carburador. Se a cabo estiver partido, torcido ou colocado de forma incorreta, deverá ser substituído ou colocado na posição certa.


Verifique a tensão do cabo com o guidão totalmente virado para a esquerda e para a direita. Lubrifique o cabo de acelerador com óleo de boa qualidade para impedir um desgaste prematuro e corrosão.

### CUIDADO

***\* Para uma pilotagem segura e respostas rápidas do motor, o cabo do acelerador deve ser ajustado corretamente.***

## Folga da manopla do acelerador

A folga normal da manopla do acelerador é aproximadamente 2 - 6 mm de rotação da manopla. As regulagens são feitas através do ajustador superior posicionado junto à manopla. Afrouxe a contraporca (1) e gire o ajustador (2) no sentido desejado para aumentar ou diminuir a folga.



(1) Contraporca

(2) Ajustador superior