

Copertoni — Controllare la pressione di gonfiaggio e che non siano usurati o danneggiati (pagg. 25—35).
Elettrolito batteria — Controllare il livello e rabboccare se necessario (pagg. 171—173).
Manopola gas — Controllare il funzionamento, il gioco e la disposizione del cavo (pag. 131).
Correggere o riparare se necessario.
Luci — Controllare che tutte le luci funzionino correttamente.
Catena trasmissione — Controllarne le condizioni e misurarne il lasco. Regolarlo se non è corretto.
Lubrificare la catena se sembra secca (pag. 143). Sostituirla se molto usurata o danneggiata.

Llantas — Revise la presión del aire, estado de desgaste o daño de las Llantas (páginas 25—35).
Electrólito de la batería — Revise el nivel y agregue, si es necesario (páginas 171—173).
Funcionamiento del acelerador — Revise el estado de funcionamiento del acelerador, instalación de sus cables, y sus juegos libres (página 131). Corrija o reemplace, si es necesario.
Iluminación — Revise si todas las lámparas funcionan normalmente.
Cadena de transmisión — Mida el juego; la dureza de operación debido a lubricación inadecuada y otras condiciones esenciales para suave funcionamiento. Ajustar la tensión si ésta es incorrecta. Lubricarla si está seca (página 143). Cambiarla si esta muy desgastada o dañada.