

Anlasserknopf

Durch Drücken des Anlasserknopfes (1), wird der elektrische Anlasser betätigt, der seinerseits wieder den Motor in Gang bringt. Die Bedienung des Knopfes ist auf Seite 91 beschrieben.

Motorabschalter

Ihr Motorrad ist mit einem Motorabschalter (2) ausgerüstet. In der Stellung "OFF" (Aus) ist der Zündkreis geöffnet. Stellen Sie den Schalter normalerweise auf die Stellung "RUN" (Lauf). Benutzen Sie diesen Schalter nur im Notfall.

Elektrische starter

Door het indrukken van de starterknop (1) wordt de elektrische starter, die de motor op gang brengt, geactiveerd. De bediening van de starterknop is beschreven op blz. 91.

Motor-afzetschakelaar

Uw motorfiets is voorzien van een motor-afzetschakelaar (2). In de "OFF" stand is de ontstekingsketen geopend. Normaal moet deze schakelaar op "RUN" staan. Gebruik deze schakelaar niet, tenzij voor het afzetten van de motor in een noodgeval.