

MANUTENZIONE

Pagina

56	MANUTENZIONE
57	Programma di manutenzione
59	Kit attrezzi
60	Numeri di serie
61	Etichetta di identificazione del colore
62	Precauzioni per la manutenzione
63	Olio motore
67	Candele
69	Funzionamento del comando gas
70	Regime del minimo
71	Catena della trasmissione
76	Corsoio catena trasmissione
77	Ispezione delle sospensioni anteriore e posteriore
78	Cavalletto laterale
79	Rimozione delle ruote

Pagina

86	Usura delle pastiglie del freno
87	Batteria
89	Sostituzione dei fusibili
91	Sostituzione lampadina faro/luci posizione
93	Sostituzione lampadina stop/luci coda
95	Sostituzione lampadina frecce anteriori/posteriori
97	PULITURA
99	GUIDA PER L'IMMAGAZZINAMENTO
99	Messa in deposito
100	RIMOZIONE DALL'IMMAGAZZINAMENTO
101	DATI TECNICI