

(Rif. No.) Descrizione	Funzione
(1) Tachimetro	Indica la velocità della guida.
(2) Contachilometri totalizzatore	Indica i chilometri accumulati.
(3) Indicatore direzione sinistra (verde)	Lampeggia quando si usa il segnale di direzione sinistra.
(4) Spia bassa pressione olio (rossa)	Si accende quando la pressione dell'olio motore è al di sotto della gamma normale d'esercizio. Si deve accendere quando si gira l'interruttore d'accensione sulla posizione "ON" e il motore non gira. Si deve spegnere quando il motore parte, eccettuato un occasionale lampeggiamento vicino o al regime del minimo quando il motore è caldo. AVVERTENZA * Se si fa girare il motore con pressione d'olio insufficiente lo si può danneggiare seriamente.
(5) Indicatore abbaglianti (blu)	Si accende quando si usano gli abbaglianti.
(6) Contagiri	Indica i giri/min del motore.
(7) Zona rossa contagiri	Mai lasciar entrare la lancetta nella zona rossa del contagiri, neppure dopo il rodaggio. AVVERTENZA * La zona rossa del contagiri indica il limite massimo di velocità del motore, e se lo si fa girare con la lancetta al suo interno si può ridurre la vita del motore.