


Procedura d'avviamento

Per far ripartire il motore caldo seguire la procedura del paragrafo "Temperatura alta dell'aria".

Temperatura normale dell'aria

10° — 35°C

1. A motore freddo, tirare indietro sino in fondo la leva dell'aria (1), completamente sulla posizione ON (A).
2. Premere il pulsante d'avviamento lasciando chiusa la manopola di comando gas.



(1) Leva dell'aria

(A) Apertura completa

(B) Chiusura completa

NOTA:

- * Al momento dell'accensione con l'aria su ON, non tirare l'acceleratore.

AVVERTENZA

*** La spia rossa di bassa pressione dell'olio si deve spegnere alcuni secondi dopo l'avviamento del motore. Se essa rimane accesa, spegnere immediatamente il motore e controllare il livello dell'olio motore. Se si fa funzionare il motore con una pressione dell'olio insufficiente lo si può danneggiare seriamente.**

3. Subito dopo la partenza, azionare il pomello dell'aria (1) per tenere il minimo a:
2.000 — 2.500 min⁻¹ (giri/min)
4. Circa 30 secondi dopo la partenza del motore, spingere del tutto in avanti il pomello dell'aria (1) sino alla posizione OFF (B).
5. Se il minimo è instabile, aprire leggermente l'acceleratore.