

VOCE	FREQUENZA	QUELLA DELLE DUE CONDIZIONI CHE SI VERIFICA PER PRIMA →	LETTURA CONTACHILOMETRI [NOTA (1)]								RIFERIRSI ALLA PAGINA
			x 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x 1.000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24	
	NOTA	MESE		6	12	18	24	30	36		
CATENA TRASMISSIONE			I, L ogni 1.000 km.								71-75
CURSORE DELLA CATENA					I		I		I	76	
LIQUIDO FRENI	(NOTA 3)			I	I	R		I	I	R	16-19
USURA DELLE PASTICCHE DEL FRENO				I	I	I	I	I	I	86	
CIRCUITO FRENI			I		I		I		I	16-19	
* INTERRUPTORE LUCE FRENI					I		I		I	-	
* ORIENTAMENTO FARO					I		I		I	-	
CIRCUITO FRIZIONE			I	I	I	I	I	I	I	20-21	
CAVALLETTO LATERALE					I		I		I	78	
* SOSPENSIONI					I		I		I	77	
* DADI, BULLONI, ORGANI D'UNIONE			I		I		I		I	-	
** RUOTE/PNEUMATICI					I		I		I	-	
** CUSCINETTI CANNOTTO STERZO			I		I		I		I	-	

* QUESTI INTERVENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA UN CONCESSIONARIO HONDA AUTORIZZATO, A MENO CHE L'UTENTE NON DISPONGA DELLA ATTEZZATURA, DATI DI SERVIZIO E PREPARAZIONE TECNICA NECESSARI. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'OFFICINA HONDA.

* * PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RACCOMANDA DI FARE EFFETTUARE QUESTI INTERVENTI ESCLUSIVAMENTE DA UN CONCESSIONARIO HONDA AUTORIZZATO.

NOTA: (1) Per percorrenze chilometriche più elevate, ripetere con la frequenza qui indicata.

(2) Operare una manutenzione più frequente se la moto viene impiegata in zone eccessivamente bagnate e polverose.

(3) Sostituire ogni 2 anni, o alle distanze chilometriche indicate, secondo la situazione che si verifica per prima. La sostituzione richiede una adeguata abilità meccanica.

(4) Solo per Svizzera ed Austria.