

## ENTRETIEN

Page

|    |  |
|----|--|
| 56 | ENTRETIEN                                      |
| 57 | Programme d'entretien                          |
| 60 | Trousse à outils                               |
| 61 | Numéros de série                               |
| 62 | Etiquette de coloris                           |
| 63 | Précautions d'entretien                        |
| 64 | Huile moteur                                   |
| 68 | Bougies d'allumage                             |
| 70 | Fonctionnement de la commande<br>des gaz       |
| 71 | Régime de ralenti                              |
| 72 | Chaîne secondaire                              |
| 77 | Glissière de chaîne secondaire                 |
| 78 | Inspection des suspensions avant et<br>arrière |
| 79 | Béquille latérale                              |
| 80 | Dépose des roues                               |
| 87 | Usure des plaquettes de frein                  |
| 88 | Batterie                                       |
| 90 | Remplacement des fusibles                      |
| 92 | Remplacement de l'ampoule                      |

Page

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 98  | NETTOYAGE         |
| 100 | GUIDE DE REMISAGE |
| 100 | Remisage          |
| 102 | Fin du remisage   |
| 103 | CARACTERISTIQUES  |