

| <b>(Bez.-Nr.) Bezeichnung</b>              | <b>Funktion</b>   |
|--|---|
| (8) Leerlauf-Anzeigeleuchte (grün)         | Leuchtet auf, wenn das Getriebe in den Leerlauf geschaltet ist.   |
| (9) Rechte Blinker-Anzeigeleuchte (grün)   | Blinkt bei Betätigung der rechten Blinkleuchte.   |
| (10) Kühlmittel-Temperaturanzeiger         | Zeigt die Kühlmitteltemperatur an (siehe Seite 12).   |
| (11) Seitenständer-Anzeigeleuchte (orange) | Leuchtet auf, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird. Vor dem Parken sicherstellen, daß der Seitenständer vollständig ausgeklappt ist. Die Leuchte zeigt nur an, daß die Seitenständer-Zündstromabschaltung (Seite 47 ) aktiviert ist. |
| (12) Tageskilometerzähler                  | Zeigt die pro Fahrt zurückgelegten Kilometer an.  |
| (13) Tageskilometerzähler Rückstellknopf   | Stellt den Tageskilometerzähler auf Null (0) zurück. Knopf in die gezeigte Richtung drehen.   |