

3. Push the wheel forward and remove the chain from the rear sprocket. Pull out the rear axle (3) from the wheel. Pull out the wheel from the swing arm.
4. To install, reverse the removal procedure. Adjust the drive chain.

**Torque for the axle nut:** 85–105 N·m (8.5–10.5 kg-m/62–76 ft-lbs)

- 
3. Empuje le rueda hacia adelante y quite la cadena de la rueda dentada de engranaje trasero. Extraiga el tope (5) del brazo oscilante. Retire la rueda del balancín.
  4. Para instalar, siga el proceso contrario al desmontaje. Ajuste la cadena de transmisión.
- Fuerza de ajuste para la tuerca del eje:** 85–105 N·m (8,5–10,5 kg-m)