

**ATTENTION: Ne pas écarter les supports pour sortir un fusible, cela pourrait les déformer et causer une mauvais contact avec le nouveau fusible. Un fusible mal supporté peut endommager le circuit électrique et peut aussi causer un incendie.**

Pour remplacer le fusible principal, desserrer les vis et retirer le vieux fusible. Installer le nouveau fusible et bien serrer les vis. Pour remplacer les fusibles de la boîte à fusibles. Tirer le vieux fusibles de ses supports; ou le faire glisser dans le sens de la longueur jusqu'à ce qu'une des extrémités sorte puis le sortir en le tirant vers la haut avec les doigts. Pousser le nouveau fusible dans les supports et installer le couvercle de la boîte à fusibles.

- (1) Barrettes de fusible (A) DEPOSE (B) MISE EN PLACE (C) Faire glisser (D) Retirer  
(E) Appuer

---

**WARNUNG: Ausbrechen der Klemme offen um die Sicherung herauszunehmen verboten. Es ist befrüchten, dass Sie sie beugen und schlechte Berührung mit der neuen Sicherung verursachen könnten. Eine undichte Sicherung könnte die elektrische Systems schaden and auch ein Schadenfeuer verursachen.**

Zum Auswechseln der Hauptsicherung die Schrauben lösen, und die alte Sicherung herausnehmen. Die neue Sicherung einsetzen, und die Schrauben sicher anziehen.

Zum Auswechseln der Sicherungen im Sicherungskasten, die Schrauben entfernen, und den Sicherungskastendeckel abnehmen. Die alte Sicherung aus den Klemmen herausziehen; oder in Längsrichtung schieben, bis ein Ende herauskommt, dann mit den Fingern hochheben. Eine neue Sicherung in die Klemmen drücken und den Sicherungskastendeckel montieren.

- (1) Sicherungshalterklemmen (A) ENTFERNEN (B) Schieben (D) Herausheben  
(E) Drücken