

# WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C : REINIGEN    R : AUSWECHSELN    A : EINSTELLEN    L : SCHMIEREN

GEGENSTAND		HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT  ↓   →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))						SEITE
				JEWELS	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	
*	KRAFTSTOFFSCHÄUCHE			I	I	I	I	I	I	
*	KRAFTSTOFFSIEB		C	C	C	C	C	C	C	
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG		I	I	I	I	I	I	I	121
*	STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG			I	I	I	I	I	I	
	LUFTFILTER	HINWEIS (1)			R		R		R	119
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	C	127
	ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	R	115
	MOTORÖL	JAHR	R	R	R	R	R	R	R	109
	MOTORÖLFILTER	JAHR	R	R	R	R	R	R	R	109
*	VERGASERABSTIMMUNG		I	I	I	I	I	I	I	
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	I	I	I	123