

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS
ERFORDERLICH

C : REINIGEN R : AUSWECHSELN A : EINSTELLEN L : SCHMIEREN

GEGENSTAND		HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))								SEITE
				JEWELTS	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	38 400 km (24 000 mi)	
*	KRAFTSTOFFSCHÄUCHE			I	I	I	I	I	I			
*	KRAFTSTOFFSIEB		C	C	C	C	C	C	C			
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG		I	I	I	I	I	I	I	135		
*	STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG			I	I	I	I	I	I			
	LUFTFILTER		HINWEIS (1)		R		R		R	133		
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG		HINWEIS (2)	C	C	C	C	C	C	141		
	ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	R	129		
	MOTORÖL		JAHR	R	R	R	R	R	R	119		
	MOTORÖLFILTER		JAHR	R	R	R	R	R	R	119		
*	VERGASERABSTIMMUNG			I	I	I	I	I	I			
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	137		