

## CONTENIDOS

SEGURIDAD DE CONDUCCION EN MOTOCICLETA . . . . .	8
CONSEJOS DESTINADOS A UNA CONDUCCION MAS SEGURA . . . . .	12
CARGA . . . . .	16
EQUIPO Y CONTROLES . . . . .	19
Indicador de la temperatura . . . . .	30
Indicador del nivel de combustible . . . . .	32
Indicador de mantenimiento . . . . .	34
Reloj digital . . . . .	36
INSTRUCCIONES DE MANEJO . . . . .	38
Interruptor de encendido . . . . .	38
Interruptor del faro . . . . .	40
Regulador de intensidad luz . . . . .	42
Interruptor de la señal de giro . . . . .	44
Botón de arranque . . . . .	46
Bloqueo del freno trasero . . . . .	48
Luz del interruptor de encendido . . . . .	52
Seguro de dirección . . . . .	54
Cierre del asiento . . . . .	56
Portacascos . . . . .	58
Gaveta para Guantes . . . . .	60

INSPECCION ANTES DE MONTAR . . . . .	62
ARRANQUE DEL MOTOR . . . . .	82
MONTA EN LA MOTOCICLETA . . . . .	90
FRENADO . . . . .	96
CORTE DEL MOTOR . . . . .	98
ESTACIONAMIENTO . . . . .	100
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO . . . . .	102
MANTENIMIENTO . . . . .	114
Filtro de aire . . . . .	114
Filtro de aire de la caja de la correa . . . . .	116
Servicio del radiador . . . . .	120
Comprobación del nivel del aceite del motor . . . . .	126
Cambio de aceite del motor/filtro de aceite . . . . .	128
Cambio de aceite de la transmisión . . . . .	132
Soporte lateral . . . . .	134
Bujía . . . . .	136
Respiradero del cárter . . . . .	138
Batería . . . . .	140
Fusibles . . . . .	144
Números de serie . . . . .	148
Etiqueta de color . . . . .	150
GUIA PARA GUARDAR LA MOTOCICLETA . . . . .	152
ESPECIFICACIONES . . . . .	160
DIAGRAMA DE CONEXIONES	