

Enclencher l'interrupteur d'allumage.

La poignée des gaz étant fermée, appuyer sur le levier de starter.

NOTE: Le démarreur électrique ne fonctionne que lorsqu'on serre le levier de frein.

ATTENTION: La roue arrière tourne si elle n'est pas bloquée par le frein ou si elle est en contact avec le sol. Un contact accidentel avec la roue en rotation risque d'occasionner des blessures corporelles.

Den Zündschalter einschalten.

Den Anlasserknopf bei zuge drehtem Gasdrehgriff drücken.

ZUR BEACHTUNG: Der Anlasser arbeitet nur, wenn das Bremspedal befätigt wird.

WARNUNG: Das Hinterrad dreht durch, wenn es nicht durch die Bremse blockiert wird oder den Boden berührt. Versehentliche Berührung mit dem rotierenden Rad kann Verletzungen verursachen.