

NOTE:

- Libérer le levier de starter dès que le moteur est lancé.
- Ne pas appuyer sur le levier de starter pendant que le moteur tourne car cela pourrait abîmer le moteur.
- Le starter électrique ne fonctionnera que si la pédale de frein arrière est complètement enfoncée.
- Ne pas faire fonctionner le levier de starter plus de 3 ou 4 secondes à la suite. Le libérer pendant environ 10 secondes, puis réappuyer dessus avec la poignée des gaz légèrement ouverte.

ZUR BEACHTUNG:

- Den Anlasserknopf loslassen, sobald der Motor anspringt.
- Den Anlasser nicht bei laufendem Motor drücken, da dadurch ein Motorschaden verursacht werden kann.
- Der elektrische Anlasser funktioniert nur, wenn das Hinterradbremspedal gedrückt wird.
- Den elektrischen Anlasser jeweils nicht länger als drei bis vier Sekunden betätigen. Dann den Knopf loslassen und etwa 10 Sekunden warten, bevor er erneut bei leicht aufgedrehtem Gasdrehgriff gedrückt wird.