

# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realice la inspección previa a la conducción (pág. 62) en cada período de mantenimiento programado.

I: Examine y limpie, ajuste, lubrique o reemplace si es necesario

C: Limpie R: Reemplace A: Ajuste L: Lubrique

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE OCURRA PRIMERO ↓	LECTURA DE ODOMETRO [NOTA (1)]								REFIERASE A LA PAGINA
			x1.000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	
	CADA	MES		6	12	18	24	30	36		
* LINEA DE COMBUSTIBLE					I		I		I	—	
* OPERACION DE ACELERADOR					I		I		I	—	
DEPURADOR DE AIRE	(NOTA 2)					R			R	114	
RESPIRADERO DEL CARTER	(NOTA 3)			C	C	C	C	C	C	138	
BUJIA				I	R	I	R	I	R	136	
* HOLGURA DE VALVULA			I		I		I		I	—	
ACEITE DE MOTOR			R	Cambie cada 3.000 km						66, 126	
* TAPIZ DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					C		C		C	128	
* SINCRONIZACION DE CARBURADOR			I	I	I	I	I	I	I	—	
FLUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	(NOTA 4)				I		I		I	120	
* SISTEMA DE ENFRIAMIENTO					I		I		I	—	
* CORREA DE TRANSMISIÓN					I	R	I	I	R	—	
FILTRO DE AIRE DE LA CAJA DE LA CORREA				C	C	C	C	C	C	116	