

## Vérification du niveau d'huile moteur

Vérifier le niveau d'huile moteur.

1. Placer la machine sur sa béquille centrale sur un terrain plat. Retirer le bouchon/jauge de remplissage d'huile (1), l'essuyer et réintroduire la jauge sans la visser.
2. Si le niveau approche du repère de niveau inférieur (3) inscrit sur la jauge, ajouter de l'huile spécifiée jusqu'au repère de niveau supérieur (2). Remettre le bouchon/jauge de remplissage d'huile en place et vérifier s'il n'y a pas de fuite.

### **Huile moteur recommandée**

UTILISER DE L'HUILE HONDA 4-TEMPS OU EQUIVALENTE.

N'utiliser qu'une huile moteur de première qualité et hautement détergente qui réponde aux prescriptions des constructeurs d'automobile américains pour la catégorie SE ou SF ou qui les dépasse. Pour la viscosité d'huile recommandée, se reporter à la page 67.

---

## Motorölstand-Kontrolle

Den Motorölstand überprüfen.

1. Das Kraftrad auf ebenem Boden auf dem Ittelständer aufbocken. Den Öleinfülldeckel/Tauchstab entfernen, sauberwischen und den Tauchstab wieder einsetzen, ohne ihn dabei einzuschrauben.
2. Wenn sich der Füllstand der unteren Pegelmarke (am Tauchstab) nähert, das vorgeschriebene Öl bis zur oberen Pegelmarke (2) nachfüllen. Den Öleinfülldeckel/Tauchstab wieder anbringen und auf Undichtigkeit überprüfen.

### **Empfohlenes Motoröl**

HONDA-VIERTAKTERÖL ODER EIN GLEICHWERTIGES ÖL VERWENDEN.

Erstklassiges Motoröl mit hoher Detergentwirkung, das die Anforderungen der Auto-Hersteller der USA für Service-Klasse SE oder SF erfüllt oder überschreitet, verwenden. Bezüglich empfohlener Ölviskosität siehe Seite 67.