

Changement de l'huile moteur – Nettoyage de l'écran du filtre à huile

Contenance d'huile moteur

A la dépose: 1 litre

Lors du changement d'huile: 0,8 litre

Changement de l'huile

- Changer l'huile moteur lorsque le moteur est chaud et que la machine se trouve sur sa béquille centrale afin d'assurer une vidange complète et rapide.
1. Pour vidanger l'huile, retirer le bouchon/jauge (1) de remplissage d'huile.
 2. Mettre un récipient sous le carter moteur et ensuite, retirer le bouchon de vidange (2).
 3. Remettre le bouchon (2) en s'assurant que le joint torique (3) se trouve en bon état.
 4. Remplir le moteur d'huile recommandée jusqu'au repère de niveau supérieur. Ne pas visser le capuchon/jauge de remplissage d'huile lorsqu'on mesure le niveau d'huile.

Motorölwechsel/Olfiltersieb Reinigen

Motoröl-Füllmenge

Nach Demontage: 1,0 Liter

Bei Ölwechsel: 0,8 Liter

Ölwechsel

- Das Motoröl bei betriebswarmen Motor und auf dem Mittelständer aufgebockten Kraftrad wechseln, um vollständiges und schnelles Abfließen des Öls zu gewährleisten.
1. Zum Ablassen des Öls den Öleinfülldeckel/Tauchstab (1).
 2. Stellen Sie eine leere Ölauffangschale unter den Motor und entfernen Sie die Ölablaßschraube (2).
 3. Schrauben Sie die Ölablaßschraube (2) wieder ein, wobei Sie darauf achten sollten, daß die Dichtscheibe (3) in gutem Zustand ist.
 4. Den Motor bis zur oberen Pegelmarke mit dem empfohlenen Öl auffüllen. Zum Messen des Ölstands den Öleinfülldeckel/Tauchstab nicht hineinschrauben.