

Lisez attentivement cette section avant de piloter. Elle indique l'emplacement des commandes de base de la CRF.

Emplacement des pièces de commande	10
Témoin	11
Séquence de clignotement du MIL.....	11
DTC actuel/DTC figé.....	11
Contrôle des circuits.....	12
Index des DTC	13