

Nettoyage de routine

Si la CRF n'est que légèrement sale, on pourra la nettoyer à la main avec une brosse en nylon à poil dur et des chiffons propres.

Faire attention à ne pas se prendre les doigts entre la chaîne et un pignon.

Diverses brosses de nettoyage sont disponibles pour un prix modéré dans les drogueries, supermarchés ou quincailleries. Certaines de ces brosses sont très utiles pour enlever la saleté de nombreux recoins des pièces métalliques de la CRF. Ne pas utiliser des brosses abrasives à poil dur sur des pièces en plastique ou en caoutchouc.

Si la CRF a été exposée à l'air marin ou à l'eau salée, la rincer dès que possible après la compétition, la faire sécher et appliquer un lubrifiant aérosol sur toutes les pièces métalliques.

Si l'on décide de laver la CRF ou d'utiliser des produits de nettoyage, voir *Nettoyage et lustrage* (page 113).