

# Sommario

<b>SICUREZZA DELLA MOTOCICLETTA</b> .....	<b>1</b>
Importanti informazioni di sicurezza .....	2
Importanti precauzioni di sicurezza .....	2
Accessori e modifiche.....	3
Accessori e modifiche.....	3
Etichette .....	4
<b>STRUMENTAZIONE E COMANDI</b> .....	<b>9</b>
Posizione dei componenti operativi .....	10
Indicatore.....	11
Schema di lampeggio della spia MIL ...	11
DTC corrente/DTC memorizzato .....	11
Ispezione dei circuiti .....	12
Indice dei DTC .....	13
<b>PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA</b> .....	<b>15</b>
Siete preparati per la guida? .....	16
La motocicletta è preparata per la guida? ...	17
Controlli prima dell'uso .....	17
<b>ISTRUZIONI OPERATIVE FONDAMENTALI</b> ...	<b>19</b>
Istruzioni operative fondamentali.....	20
Precauzioni per una guida sicura.....	20
Avviamento e spegnimento del motore ...	21
Pomello del minimo accelerato .....	21
Preparazione .....	21
Procedura di avviamento .....	21
Come spegnere il motore .....	22
Indicazioni generali sul rodaggio.....	23
<b>MANUTENZIONE DELLA PROPRIA</b>	
<b>HONDA</b> .....	<b>25</b>
<i>Prima di effettuare la manutenzione della propria Honda</i>	
Importanza della manutenzione .....	26
Sicurezza durante la manutenzione.....	27
Importanti precauzioni di sicurezza .....	27
Programma di manutenzione .....	28
Manutenzione generale da	
competizione .....	30
Manutenzione prima e dopo la competizione ...	34
Manutenzione tra batterie diverse e in	
allenamento .....	34
Manutenzione dopo la competizione ...	34

<i>Preparazioni per la manutenzione</i>	
Posizione dei componenti da	
manutenzare .....	36
Sella .....	37
Serbatoio del carburante.....	38
Telaio secondario.....	40

<i>Procedure di manutenzione</i>	
<u>Liquidi e filtri</u>	
Impianto di alimentazione.....	44
Carburante .....	44
Procedura di rifornimento .....	44
Tubazione di alimentazione .....	44
Scarico della pressione del	
carburante .....	45
Sostituzione della tubazione di	
alimentazione .....	45
Sostituzione del filtro della pompa del	
carburante .....	48
Aumento della pressione del	
carburante .....	52
Olio motore .....	53
Consigli sull'olio.....	53
Controllo e aggiunta dell'olio .....	54
Sostituzione dell'olio motore e del	
filtro .....	54
Olio del cambio .....	56
Consigli sull'olio.....	56
Controllo e aggiunta dell'olio .....	57
Sostituzione dell'olio del cambio .....	57
Liquido refrigerante .....	58
Consigli sul liquido refrigerante .....	58
Controllo e aggiunta del liquido	
refrigerante.....	58
Controllo dell'impianto di	
raffreddamento .....	59
Sostituzione del liquido refrigerante ...	59
Filtro dell'aria .....	60
Pulizia.....	60
Sfiato del carter.....	62
Scarico .....	62

<u>Motore</u>	
Acceleratore .....	63
Corsa a vuoto dell'acceleratore .....	63
Controllo dell'acceleratore .....	64
Regime minimo del motore.....	65
Regolazione del regime minimo .....	65
Impianto della frizione .....	66
Registrazione della leva della frizione ...	66
Corsa a vuoto della leva della frizione ...	66
Ulteriori controlli e lubrificazione.....	67
Funzionamento della frizione .....	67
Rimozione dei dischi della frizione.....	68
Controllo dei dischi della frizione.....	69
Installazione dei dischi della frizione ...	69
Candela.....	71
Consigli sulla candela.....	71
Controllo e sostituzione della candela ...	71
Gioco valvole .....	72
Rimozione del coperchio della testata ...	72
Posizionamento al PMS della corsa di	
compressione.....	72
Controllo del gioco delle valvole.....	73
Rimozione dell'albero a camme .....	74
Scelta degli spessori.....	76
Installazione dell'albero a camme.....	77
Installazione del tappo del foro	
dell'albero motore .....	79
Installazione del coperchio della	
testata .....	79
Pistone/Segmenti del pistone/Spinotto	
del pistone.....	81
Rimozione della testata .....	81
Rimozione del cilindro.....	83
Rimozione del pistone.....	84
Rimozione dei segmenti del pistone....	84
Controllo del pistone, dello spinotto del	
pistone e dei segmenti del pistone .....	84
Installazione dei segmenti del	
pistone .....	85
Installazione del pistone.....	85
Installazione del cilindro .....	86
Installazione della testata.....	87