

Leggere attentamente questa sezione prima della guida. In essa viene mostrata l'ubicazione dei comandi fondamentali della CRF.

Posizione dei componenti operativi	10
Indicatore	11
Schema di lampeggio della spia MIL	11
DTC corrente/DTC memorizzato	11
Ispezione dei circuiti	12
Indice dei DTC	13