

Per mantenere a lungo inalterate prestazioni e affidabilità della CRF, fare attenzione allo stile di guida durante il primo giorno di uso o i primi 25 km.

Durante questo periodo, evitare le partenze a tutto gas e le accelerazioni rapide.

Questa procedura deve essere ripetuta ogni volta che:

- si sostituisce il pistone
- si sostituiscono i segmenti del pistone
- si sostituisce il cilindro
- si sostituiscono l'albero motore o i cuscinetti di banco