

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT	KILOMETERZÄHLERANZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)				Seite
			1.000 km (600 mi)	4.000 km (2.500 mi)	8.000 km (5.000 mi)	12.000 km (7.500 mi)	
ANTRIEBSKETTE		(ZUR BEACHTUNG 2)	Jeweils 1.000 km: I, L				75
BATTERIEELEKTROLYT			I	I	I		93
ABNUTZUNG DER BREMSBELÄGE			I	I	I		85
BREMSSYSTEM			I	I	I	I	81
* BREMSLICHTSCHALTER			I	I	I		99
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	I	I		—
KUPPLUGSSYSTEM			I	I	I	I	73
SIETENSTÄNDER			I	I	I		—
* AUFHÄNGUNG			I	I	I		87
* MUTTER, SCHRAUBE, BEFFSTIGUNGSTEIL		(ZUR BEACHTUNG 2)	I		I		—
** RAD		(ZUR BEACHTUNG 2)	I	I	I	I	—
** LENKER-LAGERUNG			I			I	—

\* Sollte von einem bevollmächtigten Honda-fachhändler gewartet werden, ausser wenn der Besitzer über die geeigneten Werkzeuge verfügt und mechanisch qualifiziert ist.

\*\* Im Interesse der Sicherheit empfehlen wir, diese Teile nur von einem bevollmächtigten HONDA Fachhändler warten zu lassen.

#### ZUR BEACHTUNG:

1. Falls die Maschine in staubigem Gelände gefahren wird, so ist das Wartungsintervall entsprechend zu verkürzen.
2. Bei Geländefahren häufiger warten.
3. Für höheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Zeitabständen wiederholen.