

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO →	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)				página
			1,000 km (600 mi)	6,000 km (3,600 mi)	12,000 km (7,200 mi)	18,000 km (10,800 mi)	
	CADENA DE TRANSMISION		Cada 1,000 km: I, L				150
	ELECTROLITO DE BATERIA	Cada mes I	I	I	I	I	170
	DESCASTE DE ZAPATA DE FRENO			I	I	I	160
	SISTEMA DEL FRENO		I	I	I	I	152
*	INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENAIE		I	I	I	I	180
*	CONMUTADOR DEL FARO		I	I	I	I	—
	EMBRAGUE		I	I	I	I	142
	SOPORTE LATERAL			I	I	I	—
*	SUSPENSION		I	I	I	I	162
*	TUERCA, TORNILLOS, FIJADORES	NOTA 2	I	I	I	I	—
**	RUEDAS/RAYOS	NOTA 2	I	I	I	I	—
**	COJINETE DE CABEZA DE DIRECCION		I		I		—

\* Estos ítems deberán repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que esa mecánicamente competente.

\*\* Estos ítems deberán repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecánicamente competente.

**NOTA:**

1. El mantenimiento más frecuente será necesario si su moto funciona en regiones polvorosas.
2. Efectuar el servicio con mayor frecuencia cuando se circule por caminos sin pavimentar.
3. Para mejores indicaciones del odómetro, repetir al intervalo de frecuencia aquí establecido.