

WARTUNG

WARTUNGTABELLE

Die Überprüfung vor dem Fahren (Seite 69) bei jeder Wartung vornehmen.

I: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

R: Auswechseln. C: Reinigen. A: Einstellen. L: Schemieren

GEGENSTAND		HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT ↓	KILOMETERZÄHLERZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)				Seite
				1.000km (600mi)	6.000km (3.600mi)	12.000km (7.200mi)	18.000km (10.800mi)	
*	BENZINLEITUNGEN			I	I	I	I	—
*	KRAFTSTOFFSIEB			C	C	C	C	—
*	FUNKTION DES GASZUGES			I	I	I	I	139
*	VERGASER-STARTERKLAPPE				I	I	I	—
	LUFTFILTER		ZUR BEACHTUNG 1		C	C	C	135
	ZÜNDKERZEN				I	R	I	117
*	VENTILSPIELEINSTELLUNG			I	I	I	I	121
	MOTORÖL		Jeweils Jahr R	R	Jeweils 3.200km: R			107
	MOTORÖLFILTERSIEB		Jeweils Jahr C		C	C	C	109
*	MOTORÖLFILTERROTOR					C		111
*	SPANNUNG DER STEUERKETTE			A	A	A	A	133
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	141