

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINRIFFT	KILOMETERZÄHLERAZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)				Seite
			1.000km (600mi)	6.000km (3.600mi)	12.000km (7.200mi)	18.000km (10.800mi)	
ANTRIEBSKETTE			Jeweils 1,000km: I, L				151
BATTERIEELEKTROLYT		Jeweils Monta I	I	I	I	I	171
ABNUTZUNG DER BREMSBELÄGE				I	I	I	161
BREMSSYSTEM			I	I	I	I	153
* BREMSLICHTSCHALTER			I	I	I	I	181
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	I	I	I	—
KUPPLUNG			I	I	I	I	143
SIETENSTÄNDER				I	I	I	—
* AUFHÄNGUNG			I	I	I	I	163
* SÄMTLICHE MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFFSTIGUNGSTEILE		ZUR BEACHTUNG 2	I	I	I	I	—
** RÄDER/SPECIHEN		ZUR BEACHTUNG 2	I	I	I	I	—
** LENKER-LÄGERUNG			I		I		—

* Sollte von einem bevollmächtigten Honda-fachhändler gewartet werden, ausser wenn der besitzer über die geeigneten werkzeuge verfügt und mechanisch qualifiziert ist.

** Im interesse der sicherheit empfehlen wir, diese teile nur von einem bevollmächtigten Honda-fächhändler warten zu lassen.

ZUR BEACHTUNG:

1. Foils die maschine in staubigem Gelände gefahren wird, so ist das Wartungsintervall entsprechend zu verküzen.
2. Bie Geländefahrten häufiger warten.
3. Für höheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Zeitabständen wiederholen.