

Bougies

	NGK	ND
Standard	DR8ES-L	X24ESR-U
Option	DR8ES	X27ESR-U

1. Détacher les fils et retier chaque bougie à l'aide de la clé spéciale de la trousse à outils.

Zündkerzen

	NGK	ND
Standard	DR8ES-L	X24ESR-U
Zusätzlich Lieferbar	DR8ES	X27ESR-U

1. Ziehen Sie die Zündkabel ab und schrauben Sie jede Zündkerze mit dem Spezialschlüssel des Werkzeugsatzes heraus.