

ESSENCE ET HUILE

Réservoir d'essence

La capacité du réservoir d'essence est de 20 litres .

Pour retirer le bouchon (1) du réservoir de carburant, introduire la clé de contact (2) et la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. A ce moment, le bouchon sort et peut être retiré en le soulevant. Utiliser de l'essence à faible contenu de plomb à indice d'octane de 94 ou supérieur.

Pour remettre le bouchon du réservoir d'essence en place, faire coïncider son loquet avec la fente du col de l'orifice de remplissage et pousser le bouchon dans le col jusqu'à ce qu'il s'engage et se verrouille. Extraire la clé. Le bouchon du réservoir d'essence se verrouille automatiquement.

BENZIN UND ÖL

Benzineinfüllverschluß

Der Kraftstofftank faßt 20 Liter.

Zum Abnehmen des Kraftstofftankverschlusses (1) den Zündschlüssel (2) hineinstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Der Verschluß springt auf und kann abgehoben werden.

Verwenden Sie Benzin mit einer Oktanzahl von 94 oder mehr.

Zum Anbringen des Kraftstofftankverschlusses den Verschluß auf die Einfüllöffnung ausrichten und nach unten drücken, bis das Schloß einschnappt – der Verschluß sperrt automatisch. Den Schlüssel abziehen und die Schloßabdeckung schließen.