

**Tires** – Check the air pressure and the tires for wear or damage.

**Battery electrolyte** – Check the level and add if necessary.

**Throttle operation** – Check throttle operation, cable routing and free play:

Correct or replace if necessary.

**Lighting** – See if all lights operate properly.

---

**Llantas** – Revise la presión del aire, estado de desgaste o daño de las llantas.

**Electrólito de la batería** – Revise el nivel y agregue, si es necesario.

**Funcionamiento del acelerador** – Revise el estado de funcionamiento del acelerador, instalación de sus cables, y sus juegos libres. Corrija o reemplace, si es necesario.

**Iluminación** – Revise si todas las lámparas funcionen normalmente.