

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efecture la inspección antes de la puesta en marcha a cada intervalo de mantenimiento.

I: Inspección, Limpie, Ajuste o Reemplace, Sies necesario.

R: Reemplace. A: Ajuste. C: Limpie. L: Lubrificar

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO ↓	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)							
			1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)	38.400km (24.000mil)	pág
* LINEAS DE COMBUSTIBLE			-	-	I	-	I	-	I	—
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			-	-	-	-	-	-	R	—
* OPERACION DEL ACELERADOR			I	-	I	-	I	-	I	138
FILTRO DE AIRE		NOTA 1	-	C	C	C	C	C	C	136
RESPIRADERO DEL CARTER		NOTA 2	-	C	C	C	C	C	C	142
BUJIA			-	I : Cada 3.200km R : Cada 6.400km						128
* LUZ DE VALVULS			I	I	I	-	I	-	I	132
ACEITE DE MOTOR		Cada año	R	Cada 3.200 km: R						118
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR		Cada año	R	R	R	R	R	R	R	118
* VELOCIDAD AL RALENTI DEL MOTOR			I	I	I	I	I	I	I	140
FLUIDO DE REFRIGERACION			-	-	I	-	I	-	**R	—
* NUCLEO DEL RADIADOR			-	-	I	-	I	-	I	170
* TUBOS Y CONEXIONES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			I	-	I	-	I	-	I	170