

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)								pág
			1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)	38.400km (24.000mil)		
JUNTA DEL EJE MOTOR			-	-	L	-	L	-	L	---	
ACEITE DEL ENGRANAIE DE MANDO FINAL			-	-	I	-	I	-	R	124	
ELECTROLITO DE BATERIA	Cada mes		I	I	I	I	I	I	I	162	
NIVEL DEL FLUIDO DE FRENO	Cada mes: I Cada 2año: R		I	I	I	I	I	I	I	146	
ZAPATA DE FRENO			-	I	I	I	I	I	I	148	
SISTEMA DEL FRENO			I	-	I	-	I	-	I	146	
* INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENAIE			I	-	I	-	I	-	I	174	
* CONMUTADOR DEL FARO			I	-	I	-	I	-	I	178	
EMBRAGUE			I	I	I	I	I	I	I	144	
SOPORTE LATERAL			-	-	I	-	I	-	I	---	
* SUSPENSION			I	-	I	-	I	-	I	---	
* TUERCA, TORNILLOS, FIJADORES			I	-	I	-	I	-	I	---	
** RUEDAS			-	-	I	-	I	-	I	---	
** COJINETE DE CABEZA DE DIRECCION			I	-	I	-	I	-	I	---	

\* Estos items deberan perarse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecanicamente competente.

\*\* Estos items dereran repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecanicamente competente.

#### NOTA:

1. El mantenimiento más frecuente será necesario si su moto funciona en regiones polvorosas.
2. Reparar más frecuentemente cuando se conduce bajo la lluvia o a plena velocidad.
3. Para mejores indicaciones del odómetro, repetir al intervalo de frecuencia agui establecido.