

## Bougies

Standard	DPR8EV-9 (NGK) X24EPR-GU9 (ND)
Pour climat froid (au-dessous de 5° C)	DPR7EV-9 (NGK) X22EPR-GU9 (ND)
Pour la conduite de grande vitesse excessive	DPR9EV-9 (NGK) X27EPR-GU9 (ND)

1. Détacher les fils et retier chaque bougie à l'aide de la clé spéciale de la trousse à outils.

---

## Zündkerzen

Standard	DPR8EV-9 (NGK) X24EPR-GU9 (ND)
Für Fälsklima (unter 5° C)	DPR7EV-9 (NGK) X22EPR-GU9 (ND)
Für Lange Fahren von großer Geschwindigkeit	DPR9EV-9 (NGK) X27EPR-GU9 (ND)

1. Ziehen Sie die Zündkabel ab und schrauben Sie jede Zündkerze mit dem Spezialschlüssel des Werkzeugsatzes heraus.